

**UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE
SEDMIČNOG RELEJA
DHC15A**

- Uređaj poseduje punjivu bateriju, kako bi mogao da nastavi da radi i po nesatanku napajanja. Zbog toga kod prvog uključenja u el .napajanje sačekajte par minuta da uređaj počne da puni bateriju. Nakon toga pritisnite taster RESET.
- Ako tajmer još nije korišten, nalazi se u 24^h modu. Ako želite 12^h mod držite pritisnit taster ☺ duže od 5s. Na displeju se tada prikazuje simbol AM. Za obrnuti prelazak važi isto. Tada se gubi simbol AM.
- **Programiranje**
 1. Pritisnite **P** Podešavanje vremena uključenja (prikazuje se poruka 1 ON) (Kod ponavljanja postupka prikazuje se korak 2, 3, ...,8).
 - 2.* Pritisnite **D+** Izaberite dan u nedelji. Ako su vam setovanja ista za svaki dan u nedelji, preskočite ovaj korak.
 3. Pritisnite **H+** ili **M+** Podesite sate i minute uključenja relea.
 4. Pritisnite **P** Podešavanje vremena isključenja (prikazuje se poruka 1 OFF) (Kod ponavljanja postupka prikazuje se korak 2, 3, ...,8).
 5. Pritisnite **D+** Izaberite dan u nedelji. Ako su vam setovanja ista za svaki dan u nedelji, preskočite ovaj korak.
 6. Pritisnite **H+** ili **M+** Podesite sate i minute isključenja relea.
 7. Ponovite postupke od **2** do **6** Za programe 2~8.
 - 8.** Pritisnite ☺ Kraj.
- Ako želite da odustanete od programiranja, pritisnite taster **MANUAL**. Tada se na displeju prikazuje poruka "--:--" za potvrdu odustajanja. Ponovo pritisnite taster **MANUAL** za vraćanje inicijalnih setovanja.

*10 različitih modova:

1. MO Ponedeljak
2. TU Utorak
3. WE Srijeda
4. TH Četvrtak
5. FR Petak
6. SA Subota
7. SU Nedelja
8. MO TU WE TH FR Ponedeljak do petka
9. SA SU Subota i nedelja
10. MO TU WE TH FR SA SU Cijela nedelja (ponedeljak do nedelje)

** Ako vam ne trebaju svih osam koraka pritisnite taster ☺ za kraj programiranja.

- **Podešavanje sata**
 1. Pritisnite ☺ i **D+** Podešavanje dana u nedelji
 2. Pritisnite ☺ i **H+** Podešavanje sati
 3. Pritisnite ☺ i **M+** Podešavanje minuta
 4. Pritisnite "**MANUAL**" za kraj podešavanja sata. Tada se na displeju prikazuje poruka ON AUTO ili AUTO OFF.
- **Kad želite da isključite ili uključite tajmer, pritisnite taster MANUAL kad se na displeju prikazuje poruka ON ili OFF.**