

**UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE
SEDMIČNOG RELEJA
DHC8A-2a**

- Uređaj posjeduje punjivu bateriju, kako bi mogao da nastavi da radi i po nestanku napajanja. Zbog toga kod prvog uključenja u el. napajanje sačekajte par minuta da uređaj počne da puni bateriju. Nakon toga pritisnite taster **RESET**.
- Ako programabilni vremenski relej još nije korišten, nalazi se u 24^h modu. Ako želite 12^h mod držite pritisnut taster **CLOCK** duže od 5s. Na displeju se tada prikazuje simbol AM. Za obrnuti prelazak važi isto. Tada se gubi simbol AM.
- **Programiranje**
 1. Pritisnite **PROG** - Podešavanje vremena uključenja (prikazuje se poruka **[I]** ON u dnu ekrana sa lijeve strane za jedan relejni izlaz) za prvo setovanje ON/OFF.
 - 2.* Pritisnite **DAY** - Izaberite dan u nedelji. Ako su vam setovanja ista za svaki dan u nedelji, preskočite ovaj korak.
 3. Pritisnite **HOUR** ili **MIN** - Podesite sate i minute uključenja releja.
 4. Pritisnite **PROG** - Podešavanje vremena isključenja (prikazuje se poruka **[I]** OFF)
 5. Pritisnite **DAY** - Izaberite dan u nedelji. Ako su vam setovanja ista za svaki dan u nedelji, preskočite ovaj korak.
 6. Pritisnite **HOUR** ili **MIN** - Podesite sate i minute isključenja releja.
 7. Ponovite postupke od **2** do **6** – Postavite 2-4 vremena ON/OFF.
 8. Pritisnite **PROG** – Podešavanje vremena uključenja (prikazuje se poruka **[I]** ON) za drugo setovanje ON/OFF. (Kod ponavljanja postupka prikazuje se korak 2,3..8).
 9. Pritisnite **CLOCK** - Kraj.

*10 različitih modova :

1. MO	Ponedeljak
2. TU	Utorak
3. WE	Srijeda
4. TH	Četvrtak
5. FR	Petak
6. SA	Subota
7. SU	Nedelja
8. MO TU WE TH FR	Ponedeljak do petka
9. SA SU	Subota i nedelja
10. MO TU WE TH FR SA SU	Cijela nedelja (Ponedeljak do nedelje)

** Ako vam ne treba svih 8 koraka pritisnute taster **CLOCK** za kraj programiranja.

- **Podešavanje sata**
 1. Pritisnite **CLOCK** i **DAY** Podešavanje dana u nedelji
 2. Pritisnite **CLOCK** i **HOUR** Podešavanje sati
 3. Pritisnite **CLOCK** i **MIN** Podešavanje minuta
 4. Pritisnite **ON/AUTO/OFF** Kraj podešavanja sata. Tada se na displeju prikazuje poruka ON AUTO ili AUTO OFF.
- **Kad kod želite da isključite ili uključite programabilni vremenski relej, pritisnite taster ON/AUTO/OFF, tad se na displeju prikazuje poruka ON ili OFF.**
- **Za odustajanje od programiranja pritisnite taster RESET. Tada se na displeju prikazuje "----" za potvrdu odustajanja. Ponovo pritisnite RESET za povratak prethodnog setovanja.**