

① TERMOMETRO ELETTRONICO/ OROLOGIO AL QUARZO

Per ogni tipo di auto, per la casa (serra, piscina, acquario, frigo, finestra) e in ufficio. Termometro interno/ esterno in uno. Con illuminazione del display. Da fissare con l'autoadesivo al cruscotto o al muro o da appoggiare al supporto posteriore. Indicazione della temperatura interna da 0° - 50°C. All'esterno da -50° - +70°C. Sensibilità esterna fino a 3 metri resistente alle intemperie. Due batterie da 1,5 V sono comprese.

Istruzioni per l'uso: Inserire le batterie nella parte posteriore con il polo (+) verso l'alto. Fissare l'autoadesivo all'apparecchio, pulire la superficie, staccare la protezione dall'adesivo e fissare premendo bene. In luogo ben arieggiato. Il sensibilizzatore esterno passerà attraverso i canali dei cavi dietro il cruscotto, attraverso il cofano e verrà fissato alla griglia del radiatore o sotto la lamiera di protezione. Fate attenzione che il cavo non sia troppo vicino a parti mobili o calde del motore. Per il fissaggio sono adatti laccetti per cavi o nastro adesivo isolante.

Funzione e regolazione: Premendo »MODE« viene segnalata la temperatura interna/ esterna e l'orario. Premendo »LIGHT« si illumina il display. Per regolare l'orologio premere »HOUR/ MINUTE« posteriormente.

Ⓜ ELEKTRONISCHE THERMOMETER/ QUARZ KLOK

Ideaal voor in elk voertuig, voor thuis (kas, zwembad, aquarium, koelkast, bij een raam) en voor op kantoor. Binnen/ buiten thermometer en klokje in één. Met achtergrond verlichting. Zelfklevend of eenvoudige bevestiging met de beugel op de achterkant van de meter. Temperatuuraanduiding binnen van 0° - 50°C. en buiten van -50° - +70°C.. Weersbestendige sensor met 3 meter kabel. Twee 1,5 V knoopcel batterijen zijn bijgeleverd.

Instructies: Plaats de batterijen in de behuizing op de achtergrond (positieve pool (+) boven). Plaats de zelfklevende tape op de achterkant, reinig het oppervlak, verwijder de bescherm laag en druk de meter op zijn plaats. Verzekerd van genoeg ventilatie rondom het oppervlak. Leg de sensor en kabel via kabeldoorvoerpunten achter het dashboard langs de motor en plak de sensor op de grill of bumper. Let op! Plaats de kabel niet direct naast hittebronnen van de motor om schade te voorkomen. Gebruik kabelbinders of isolatietape om de sensorkabel te plaatsen en te beschermen.

Functies en set-up: Druk op »MODE« en de binnen-/ buitentemperatuur en tijd zal worden weergegeven. Druk op »LIGHT« en het display zal worden verlicht. Druk op respectievelijk »HOUR/ MINUTE« om te tijd in te stellen.

Ⓟ TERMOMETRO ELECTRONICO/ RELOGIO DE QUARTZO

Ideal para qualquer tipo de veiculo, ou lugar (campo, piscinas, aquários, ar condicionado, e janelas) e escritorio. Termometro e relógio num só, de uso exterior ou interior. Com iluminação. Com adesivo incorporado ou simplesmente colocado no escritorio pousado na horizontal. Anglo de temperatura interior: 0° a +50°C, e exterior de -50° a +70°C. Sensor submergível com 3 metros de fio. Inclue 2 pilhas tipo ourives de 1,5 V.

Instruções: Colocar as pilhas no compartimento trazeiro (polo positivo (+) para cima). Aplicar o adesivo sobre a parte trazeiro do relógio, previamente limpa e pressionar contra a superfície a colocar. Assegurar-se de que a área de aplicação é ventilada. O sensor com fio deve estar ligado e o modulo aplicado com o auto adesivo ou a patilha ao para-choques trazeiro. Mantenha o cabo ligado longe das partes do motor que façam calor. Para colocação do fio é recomendável usar adesivo.

Funcionamento e configuração: Precionando o botão »MODE« a temperatura interior e exterior, e o relógio aparecerão no mostrador. Pressionando o botão »LIGHT« o mostrador fica iluminado. Ajuste a hora pressionando o botão »HOUR/ MINUTES« respectivamente.

