



UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE SATA Vremenskog releja DHC8A



Ovaj vremenski relej je namjenjen za uključivanje pumpe centralnog grijanja. Programski je podešen da se uključi u 6:00 časova, a isključi u 22:00 časa. Vremenski relej ima internu bateriju tako da će sačuvati program i u slučaju nestanka električne energije. **Ne preporučuje se da duže vremena uređaj bude bez napajanja sa mreže 220V 50Hz.**

U slučaju pomjeranja sata koje se dešava svake godine dva puta, zadnje subote u oktobru i martu potrebno je i na njemu pomjeriti sat!

Molimo Vas da se pridržavate ovog uputstva precizno kako ne biste izmjenili program rada!

Pritisnite i zadržite pritisnut **CLOCK**, istovremeno pritišćite **HOUR** dok se ne prikaže željeni sat.

NAPOMENA:

1. Taster **CLOCK** nikada ne držite sam duže pritisnut jer će se promijeniti način prikazivanja PM –AM. **Podešen je za prikaz 0-24h.**
2. Ne pritišćite taster "R" jer ćete resetovati program.